

LG Nexus 5 accu vervangen handleiding.



Stap 1 – Verwijder de accudeksel

- ❖ **Let op!** Zorg er voor dat u voor het openen van uw Nexus 5, het toestel uit zet.
- ❖ Gebruik de meegeleverde plastic openingstool om de accudeksel los te maken.



Stap 2

- ❖ Verwijder nu de schroeven van het kapje dat het moederbord beschermt, met de bijgeleverde Philips #00 schroevendraaier. De beschermkap is bevestigd met 6 schroeven zoals afgebeeld op de foto.

Stap 3

- ❖ Verwijder nu de beschermkap van het moederbord.

Stap 4

- ❖ Koppel de connector van de batterij voorzichtig los met de bijgeleverde openingstool.
- ❖ Gebruik de openingstool ook voor het loskoppelen van de brede connector van het dochterbord.
- ❖ Houd nu voorzichtig de connector van het dochterbord weg bij de batterij.



Stap 5

- ❖ Nu de batterij aansluiting los is gekoppeld, kan de batterij verwijderd worden.
- ❖ Gebruik de meegeleverde plastic openingstool om voorzichtig de batterij los te wrikken uit het frame van het toestel.
- ❖ **Let op!** Wees extra voorzichtig bij het loswrikken van de batterij. De batterij is aan de onderzijde een beetje vast geplakt aan het frame van het toestel. Dus gebruik voorzichtige en gelijkmatige kracht bij het loswrikken.



Stap 6

Nu alle stappen zijn voltooid, kunt u de nieuwe accu plaatsen. U kunt zodra de nieuwe accu is geplaatst alle stappen in deze handleiding met omgekeerde volgorde uitvoeren.